

## ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТКА

### ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### ПОРТАТИВНАЯ ГАЗОВАЯ ПЛИТКА

Важная информация:

- Ознакомьтесь с руководствами по сбору и уходу за плиткой, описанными в инструкции пользователя, для ознакомления с принципами работы прибора перед тем, как подсоединить его к баллону с газом.
- Сохраните инструкцию для последующих ссылок.
- Настоящий прибор может быть использован только с баллоном газа типа бутан.
- Держите прибор вне досягаемости детей.
- Пользуйтесь только вне помещения.

Модель:

Давление соединений:	Давление газа бутан
Номинальная термическая нагрузка:	2.06кВ
Потребление газа:	150гр/ч
Год изготовления:	
Страна назначения:	
Гарантия:	

1. Корпус
2. Оправа для плитки
3. Крышка отсека для баллона
4. Заслонка от ветра
5. Подставка для утвари
6. Плитка
7. Головка конфорки
8. Конфорка
9. Фиксатор газового баллона
10. Панель управления
11. Переключатель «сильно/слабо» с пьезоподжигом

Предупреждение!

После распаковки подставка для утвари должна быть правильно установлена на приборе. Не пользуйтесь плиткой с повреждёнными или изношенными пломбами.

Система безопасности:

Плитка для готовки снабжена повышенной системой безопасности, которая прекращает подачу газа в случае резкого повышения давления внутри баллона, например, из-за перегрева. Баллон не может быть зафиксирован, если переключатель не находится в положении **ВЫКЛ**, или если подставка для утвари находится в транспортировочном положении.

Перед применением

1. Сразу после того, как вы вынули подставку для утвари из переносного чехла, установите её в правильное положение. Обратите внимание на предупреждающую наклейку!
2. Откройте крышку отсека для баллона (3) и поместите баллон внутрь, направив верхнюю часть к лицевой стороне таким образом, чтобы отверстие указывало вверх и точно совмещалось с выводящим вентиляем. (Иллюстрация 1)
3. Затем опустите фиксатор вниз (9) (Иллюстрация 2)
4. Поверните переключатель (11) влево, в положение **ЗАЖИГАНИЕ**, до возникновения зажигания. (Иллюстрация 3)
5. Если зажигания не происходит, повторите действие.
6. Затем установите переключатель в нужное положение. (Иллюстрация 4)

Возникновение «шипящего» звука говорит о недостаточно хорошей фиксации баллона. При необходимости, установите баллон заново правильным образом.

После применения

- 1 Поверните переключатель в положение **ВЫКЛ** и переведите фиксатор баллона в положение **ОТПЕРЕТЬ**
- 2 При необходимости, можно сразу переместить фиксатор (9) в позицию **ОТПЕРЕТЬ**
- 3 В целях собственной безопасности, всегда удаляйте баллон из отсека после употребления.
- 4 Наденьте на баллон защитный красный колпачок и храните в прохладном месте с достаточной вентиляцией.
- 5 После применения всегда удаляйте с прибора остатки пищи или жира.

Предупреждение

- Для портативной газовой плитки используйте только подходящие баллоны с газом типа бутан.
- Использование других баллонов может привести к утечке или повреждению.
- Никогда не устанавливайте две плитки вблизи друг от друга.
- Не используйте посуду, накрывающую отсек для баллона.
- Никогда не пользуйтесь плиткой без подставки для утвари!
- Всегда устанавливайте плитку на плоскую поверхность.
- После применения всегда удаляйте с плитки любые остатки пищи, особенно жира.
- Никогда не пользуйтесь плиткой вблизи воспламеняемых веществ.
- Баллоны с бутаном следует заменять в безопасных местах, например, на открытом воздухе или в местах с хорошей вентиляцией.
- Никогда не проводите инспекцию на выявление утечек газа с помощью огня, пользуйтесь водой с раствором мыла.
- Не перестраивайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно.
- В случае неисправности обратитесь к продавцу.

#### Устранение неисправностей

Неисправность	Решение
Нет газа	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Проверить, правильно ли установлен баллон в отсеке.</li><li>▪ Газовый баллон пуст.</li><li>▪ Встряхнуть баллон.</li></ul>
Нет зажигания	Очистить головку конфорки с помощью щётки